


⚠ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT BUMPER SPOILER



- 1) フロントグリル下側部分のネジ穴に合わせマーキングをして4ヶ所を純正のステー、ボルトナットで固定します。
- 2) フェンダーの前方、下側の穴部分（左右）を純正のボルトナットで固定します。
- 3) ライト下側のボディの穴部分（左右）とフロントバンパースポイラーを純正のステー、ボルトナットで固定します。
- 4) メッキモールを純正バンパーから破損しない様に外し両面テープ（別売）でフロントバンパースポイラーに固定して下さい。


⚠ 注意

※バンパースポイラーの取り付け穴は全て、取り付け位置に合わせマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。
※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

FOG LAMP

〔フォグランプの取り付け方〕（別売り） ※ 図は左側の取付け方です。右側は左右が逆になります。

- 1) フォグランプにステーを図の様にボルトナットで取り付け、仮止めて下さい。
- 2) バンパーのステーに付属のスプリングを引っ掛け、残りの一方をフォグランプのステーに引っ掛けて下さい。
- 3) フォグランプの位置を調整しながらステーの角度、スプリングの位置を合わせ固定して下さい。



⚠ 注意

※ボディにキズがつかない様に注意して作業を行って下さい。
※フォグの角度は調整して取り付けして下さい。
※スプリングの長さは調整して取り付けして下さい。

コーキングボンド使用


このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

〈別売〉

含合タイプコーキングボンドもございます。
詳しくはヴァルドジャパンへ。



SIDE SKIRT




- 1) ドアを開けた状態でサイドスカートをボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上面とフェンダー部の目立たないカ所に穴を開け(上面：5カ所 フェンダー部：各2カ所)サイドスカートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

REAR BUMPER SPOILER



- 1) リアトランクを開け、プラスチックカバーを外します。
- 2) トランクハッチ開口部下のボディに穴を開け、付属のステーをボルトナットで固定して下さい。(3カ所)
- 3) リアバンパースポイラーをステーにビスで固定します。
- 4) テールランプ下側のボディの穴部分（左右）とリアバンパースポイラーを純正のステー、ボルトナットで固定します。
- 5) リアバンパースポイラーとフェンダー部に穴を開け(左右各2カ所) 付属のビスで固定します。その時、スポイラーとフェンダーの間にワッシャーを入れ隙間調整を行って下さい。
- 6) メッキモールを純正バンパーから破損しない様に外し両面テープ（別売）でリアバンパースポイラーに固定して下さい。

⚠ 注意

※バンパースポイラーの取り付け穴は全て、取り付け位置に合わせマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。
※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。



WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD JAPAN

株式会社ザウパー：ヴァルドジャパン事業部
〒569 大阪府高槻市京口町9-18 Tel.0726-73-3000(代) Fax.0726-61-0659