

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はESTIMAにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車輛に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負い兼ねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車輛が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。

■車輛側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け後は各取り付け部及び全体のガツツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ（別売）貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ（別売）は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライバー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。

■両面テープ（別売）貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

☎ コーキングボンド使用（別売）

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※ お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。



FRONT SPOILER

ナンバープレート

付属ビス

両面テープ（別売）

付属ビス

スポイラー

取り付け参考位置

※この寸法はあくまで目安です。
現車にて調整しながら取り付けして下さい。

← FRONT

バンパー

プレスラインの谷からスポイラーの上面まで

170mm

1) ナンバープレートを外して下さい。

2) スポイラーをはめ込んで仮合わせして下さい。

3) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

4) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。

5) ダクト棚部の裏側に両面テープ(別売)を貼り、再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。

6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

7) ナンバープレートを確認して元通り固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。
また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

SIDE STEP

1) フロントフェンダー部分用、フロントドア部分用、リアスライドドア部分用の各サイドステップをボディ、フェンダー部に合わせて、ドアの開閉が他の部分と干渉無くスムーズに出来る様に正確な位置に仮合わせし、マスキングテープなどでマーキングして下さい。

2) フロントフェンダー部分用サイドステップのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

3) 再度取り付け部に合わせ、サイドステップの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。

4) サイドステップ裏側に両面テープ(別売)を貼り、再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。

5) フロントドア、リアスライドドアを開け、各々のドア内側の各4ヶ所に取り付け穴位置をマーキングし、サイドステップを一旦取り外してからマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

6) フロントドア部分用、リアスライドドア部分用の各サイドステップを再度取り付け部に合わせ、ドア内側の穴から各サイドステップにマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。

7) サイドステップ裏側に両面テープ(別売)を貼り、再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。

8) 上下左右、角度の全体的なバランスや、サイドステップ、ドア、フェンダー等の干渉が無く、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※リアスライドドアの開閉時にサイドステップがタイヤ、ホイールに干渉する場合は、サイドステップの後端面を加工して下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

← FRONT

付属ビス

付属ビス

両面テープ(別売)

両面テープ(別売)

両面テープ(別売)

測定位置断面図

プレスラインの谷からスポイラーの上面まで

車両ボディ側

サイドステップ

クリアランス

← FRONT

クリアランス

270mm

275mm

リアスライドドア

283mm

各サイドステップ上端ツラ合わせ

サイドステップ

フロントドア 後端ツラ合わせ

REAR SKIRT

1) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。

2) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングして下さい。

3) ノーマルバンパー後面に脱落防止プレート取り付け位置(均等に2ヶ所)をマスキングテープ等でマーキングして下さい。

4) 一旦取り外してからスポイラーの取り付け穴位置マーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

5) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。

6) 脱落防止プレート取り付け位置マーキング箇所に脱落防止プレートを2枚上下に隙間無く並べて貼り付けて下さい。

7) 脱落防止プレート取り付け位置のスポイラー裏側に両面テープ(別売)を貼り、再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。

8) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポーターバー等で調整をして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。
※脱落防止プレートに付いている両面テープは24時間硬化型ですので、その間走行や水に濡れる様な事はしないで下さい。

ボディ

バンパー

スポイラー

185mm

リアバンパーセンター部

110mm

← REAR

ボディとの境界線からスポイラーの上面まで

※この寸法はあくまで目安です。
現車にて調整しながら取り付けして下さい。

スポイラー取り付け参考位置

両面テープ(別売)

脱落防止プレート

スポイラー取り付け上端ライン

付属ビス

両面テープ(別売)

脱落防止プレート断面図

両面テープ ※別売 (スポイラー裏側に貼り付けて下さい)

スポイラー

ノーマルバンパー

脱落防止プレート (2枚上下に隙間無く並べて貼り付けて下さい)

両面テープ (脱落防止プレートに着いております)

REAR ↔ FRONT